



Descripción de los distintos modos de funcionamiento

MODO	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN BATERIA
1	Arcoiris multicolor, lento + ESTROBO	Normal
2	Arcoiris multicolor, rápido	Normal
3	Violeta	Normal
4	Esmeralda	Normal
5	Rosa	Normal
6	Verde kosmos	Normal
7	Celeste	Normal
8	Secuencia (rojo, verde, azul, violeta) + estrobo	Alta
9	Secuencia rosa-esmeralda + estrobo	Alta
10	Secuencia amarillo, violeta + estrobo	Alta
11	Secuencia azul- naranja + estrobo	Alta
12	Secuencia rojo-celeste cielo + estrobo	Alta
13	MODO DEMO, cambia del modo 1 al 12 cada 15 segundos. Durante la programación se identifica con rojo intermitente	Alta

Ubicación de zona sensible al imán, opuesta al orificio de carga

