



## DEMONTER UN ROULEMENT DE DIABOLO HENRYS

Cette méthode est expliquée ici avec un diablo Beach Free de Henrys. Elle fonctionne avec l'ensemble des diabolos de la marque Henrys équipés de roulements.



Il vous faudra 2 clés à pipe de 10 et une pince

1. Aidez vous d'un petit tourne vis pour faire levier sur les clés de 10. Vous verrez que l'ensemble est très bien serré. Ceci va dévisser un seul côté.

2. Reste le deuxième côté à démonter

3. Utiliser une clé à pipe de 10 et la pince pour démonter le deuxième côté.

Enfin pour remonter un diablo procédez de la même façon.



1.

2.

3.

